

Précautions d'emploi

Ce document rassemble les conseils essentiels pour assurer une utilisation sûre et durable de vos agrès.



1. Précautions d'installation et d'usage

- Les agrès doivent être installés sur un portique fixé au sol et conforme aux normes en vigueur.
- Ils peuvent également être fixés sur une branche d'arbre solide ou une poutre à l'aide de nos accessoires de fixation spécifiques.
- Pendant l'installation de l'agrès, tenez compte des distances de sécurité indiquées. L'éloignement d'un mur, d'une clôture ou de tout obstacle doit être d'au moins 2 mètres.
- Faites attention à la hauteur des cordes après les avoir réglées. Les deux côtés doivent être égaux pour assurer un bon équilibre et une utilisation sécurisée.



2. Entretien des cordes

Les agrès en chanvre ne doivent jamais être stockés en extérieur ou dans un lieu humide.

- Le chanvre peut moisir de l'intérieur et se rompre sans prévenir.
- Lorsque les températures nocturnes baissent, laissez vos agrès sécher complètement avant de les ranger. En cas de fortes chaleurs, rangez-les directement à l'intérieur.



3. Entretien du bois

- Nous recommandons de traiter vos pièces en bois dès l'installation puis d'effectuer un entretien une fois par saison. Pour les pièces en frêne, appliquez du vernis marin. Pour les pièces en chêne, appliquez de l'huile de lin.
- Pendant l'hiver, rangez les agrès à l'abri de l'humidité pour prolonger leur durée de vie.

Les assises en chêne, réputé pour sa solidité et sa longévité, peuvent présenter de légers nœuds ou fissures, témoignant de l'authenticité du bois. Ces imperfections n'affectent ni la solidité ni la durabilité.



4. Surveillance

- L'utilisation des agrès par un enfant doit se faire sous la surveillance d'un adulte.
- Ne laissez pas les enfants manipuler les épissures.



Vérifiez régulièrement l'ensemble des éléments : crochets, anneaux de fixation, huit de réglage, cordages, etc.

- Dès le moindre signe d'usure ou défaut, remplacez immédiatement la pièce endommagée.
- Une absence de vérifications régulières peut présenter un risque pour la sécurité.

Ces agrès, bien entretenus, peuvent rester en parfait état pendant de nombreuses années. Merci de votre confiance et de votre achat. Prenez-en soin... et surtout, amusez-vous bien ! 🎈

Précautions d'emploi

Ce document rassemble les conseils essentiels pour assurer une utilisation sûre et durable de vos agrès.



1. Précautions d'installation et d'usage

- Les agrès doivent être installés sur un portique fixé au sol et conforme aux normes en vigueur.
- Ils peuvent également être fixés sur une branche d'arbre solide ou une poutre à l'aide de nos accessoires de fixation spécifiques.
- Pendant l'installation de l'agrès, tenez compte des distances de sécurité indiquées. L'éloignement d'un mur, d'une clôture ou de tout obstacle doit être d'au moins 2 mètres.
- Faites attention à la hauteur des cordes après les avoir réglées. Les deux côtés doivent être égaux pour assurer un bon équilibre et une utilisation sécurisée.



Vérifiez régulièrement l'ensemble des éléments : crochets, anneaux de fixation, huit de réglage, cordages, etc.

- Dès le moindre signe d'usure ou défaut, remplacez immédiatement la pièce endommagée.
- Une absence de vérifications régulières peut présenter un risque pour la sécurité.



2. Entretien des cordes

Les agrès en chanvre ne doivent jamais être stockés en extérieur ou dans un lieu humide.

- Le chanvre peut moisir de l'intérieur et se rompre sans prévenir.
- Lorsque les températures nocturnes baissent, laissez vos agrès sécher complètement avant de les ranger. En cas de fortes chaleurs, rangez-les directement à l'intérieur.



3. Entretien du bois

- Nous recommandons de traiter vos pièces en bois dès l'installation puis d'effectuer un entretien une fois par saison. Pour les pièces en frêne, appliquez du vernis marin. Pour les pièces en chêne, appliquez de l'huile de lin.
- Pendant l'hiver, rangez les agrès à l'abri de l'humidité pour prolonger leur durée de vie.

Les assises en chêne, réputé pour sa solidité et sa longévité, peuvent présenter de légers nœuds ou fissures, témoignant de l'authenticité du bois. Ces imperfections n'affectent ni la solidité ni la durabilité.



4. Surveillance

- L'utilisation des agrès par un enfant doit se faire sous la surveillance d'un adulte.
- Ne laissez pas les enfants manipuler les épissures.

Ces agrès, bien entretenus, peuvent rester en parfait état pendant de nombreuses années. Merci de votre confiance et de votre achat. Prenez-en soin... et surtout, amusez-vous bien ! 🎡